Finfloor

Instrucciones de instalación

suelo laminado en cocinas y baños

01

Instalación del suelo laminado en cocinas y baños

Los suelos Finfloor Durable y Finfloor Original son aptos para instalar en baños y en cocinas.
Los suelos Finfloor Exitus no son aptos para para instalar en baños y cocinas.

En el caso de productos con tecnología Durable solo es necesario usar la silicona de relleno en el perímetro de la instalación. Siempre debemos instalar un perfil de dilatación en la puerta de acceso al baño.

Para instalar Finfloor Original en baños y cocinas es necesario usar un sellador de juntas y una silicona de aplicación perimetral, el hecho de no hacerlo invalidará las condiciones de garantía. Siempre debemos instalar un perfil de dilatación en la puerta de acceso al baño.

SELLADOR DE JUNTAS

Sellador de juntas para suelos laminados. Bloquea la filtración de agua entre las lamas. Evita levantamientos de juntas. Permite la instalación de suelos laminados en salas húmedas (cocinas y baños) prolongando la vida del pavimento.

MODO DE EMPLEO
1. El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo y exento de grasa.
2. Antes de ensamblar las lamas aplicar un cordón continuo encima de los perfiles macho, tanto longitudinal como transversal de cada lama.
3. Unir inmediatamente las 2 lamas. Para un correcto sellado debe rebosar producto por la junta.
4. Tras un tiempo de secado de 15 a 30 minutos eliminar el exceso de producto mediante una espátula de plástico.

SILICONA DE RELLENO DE JUNTAS

Silicona de relleno neutra diseñada para evitar filtraciones de agua debajo de suelos flotantes en instalaciones en cocinas o baños. Especialmente indicada para rellenar la junta de dilatación entre el suelo flotante y las paredes, muebles o sanitarios de baños. Su alto nivel de elasticidad permite la dilatación del suelo sin perder estanqueidad. Buena adherencia sobre materiales de construcción, como hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural, metales, madera, tablero de fibras, PVC o vidrio.

MODO DE EMPLEO:
1. Las superficies deben estar limpias y secas.
2. Aplicar con pistola entre +5ºC y +40ºC.
3. Aplicar un cordón generoso de producto en la junta de dilatación entre el suelo flotante y la pared, sanitario, tubo, etc. hasta que la junta quede totalmente rellena.
NO deben quedar huecos entre la pared o el suelo y el relleno. Aunque el relleno/sellado rebose ligeramente por encima del suelo, este quedará oculto posteriormente por el rodapié.
4. Alisar con espátula o dedo enjabonado.
5. Secado 3 mm/24h.

Finfloor

Finsa